



Uputstvo za upotrebu

Digitalni vremenski prekidač

DT-DIN2

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i montaža ovog uređaja sme biti izvršena isključivo od strane kvalifikovanog lica. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

Osobine


Ovaj vremenski prekidač u osnovi ima ulogu releja/kontaktora. Pomoću vremenskog prekidača moguće je ostvarivanje ili prekidanje kontakta na izlazu, u vreme koje je korisnik odredio. Predviđen je za montiranje na DIN šinu. Vremenski prekidač poseduje jedan normalno otvoreni (radni) i jedan normalno zatvoreni (mirni) kontakt. Moguće je postaviti ukupno 8 događaja uključivanja/isključivanja na dnevnom nivou.

Ugradnja i puštanje u rad:

Napomena: Ovaj uređaj nije namenjen za samostalnu ugradnju. Ugradnju uređaja i puštanje u rad prepusite kvalifikovanom licu koje je upoznato sa mogućim posledicama. Za pravilno ožičavanje vodite se električnim šemama sa skice 1 i skice 2.

Pre početka ugradnje i ožičavanja, uverite se da sistem nije pod naponom, u suprotnom može doći do nesrećnog slučaja izazvanog strujnim udarom.

- Izvadite proizvod iz ambalaže. Delove ambalaže držite van domašaja dece.
- Tajmer je predviđen za montiranje na DIN šinu. Na poleđini tajmera nalazi se opruga za fiksiranje na DIN šinu.
- Nakon uspešnog montiranja tajmera, još jednom se uverite da sistem (mrežni kabe, kontakti potrošača) nije pod naponom.
- Tajmer se napaja na 220-240V~ naizmenične struje. Napajanje (faza i nula) se povezuje na kontakte označene brojevima 1 i 2. Za povezivanje provodnika na tajmer, najpre je potrebno popustiti šarafe na klemi tajmera, a zatim ih ponovo zategnuti kada se provodnik postavi u klemu.
- Nakon ovoga, potrebno je povezati kontakte potrošača koji se prekidaju. Kontakti tajmera obeleženi brojevima 3, 4 i 5 služe za prekidanje kontakta potrošača. Kontakti 3 i 5 su normalno zatvoreni (mirni). Kontakti 3 i 4 su normalno otvoreni (radni). Za pravilno povezivanje potrošača čiji kontakti se prekidaju vodite se šemom sa skice 1. Na skici 2 prikazana je šema povezivanja potrošača koji se napaja jednosmernom strujom.
- Nakon pravilnog ožičavanja, tajmer je spreman za upotrebu.



L - faza
N - nula
Q - potrošač
1, 2 - napajanje tajmera
3, 4, 5 - kontakti na izlazu

Tehničke karakteristike

- Napajanje: 220-240V~ (50Hz) / 16(2)A / maks. 3600W
- Akumulator za čuvanje memorije: Ni-MH DC 1,2V / 40 mAh
- Dimenzije: 9 x 6 x 3,5 cm
- Zaštita: IP20
- Radna temperatura: -10°C do +45°C

Podešavanje uređaja:

Prvo treba da podesite tačno vreme.

Pritisnite C+ i H+ istovremeno da podesite sate
Pritisnite C+ i M+ istovremeno da podesite minute
Pritisnite C+ i W+ istovremeno da podesite dan

Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.

1. Pritisnite **C** da bi ste ušli u mod za podešavanje (displej će prikazati 10N).

2. Pritisnite taster W+ da podesite dane.

Možete izabrati pojedinačne dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:

Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su

Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr

Combination 3 (samo vikend) Sa-Su

Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)

Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)

Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)

Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)

Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)

3. Pritisnite taster **H+** da podesite sate, a **M+** da podesite minute.

4. Pritisnite taster **C** ponovo da bi podesili vreme isključenja (displej će prikazati 1OFF).

Sa tasterom **REC/RCL** možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem **REC/RCL** tastera dva puta, možete pozvati prele postavke. Ostalih 9 programa možete isprogramirati ponavljanjem postupaka 1-4.

Sa tasterom **MANUAL** možete da birate između različitih režima rada tajmera:

AUTO znači da će tajmer raditi onako kako ste ga programirali.

ON znači da će tajmer stalno biti uključen.

OFF znači da će tajmer stalno biti isključen.

Sa **R** tasterom brišete sva podešavanja.

Održavanje:

Ukoliko postoji potreba za čišćenjem uređaja, najpre se uverite da uređaj nije pod naponom. Uređaj čistite isključivo suvom tkaninom. Nemojte koristiti agresivna hemijska sredstva.

Uređaj je namenjen isključivo za unutrašnju upotrebu. Nemojte ga izlagati ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, kao i jakim mehaničkim opterećenjima.

Napomene:

• Pre prve upotrebe proizvoda uverite se da proizvod nije oštećen tokom transporta.

• Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti.

• Pridržavajte se svih instrukcija datih u ovom uputstvu za upotrebu.

• Pridržavajte se svih vrednosti navedenih u tehničkim karakteristikama proizvoda.

• Ugradnju, ožičavanje i puštanje u rad prepusite kvalifikovanom licu.

• Pri postupku instalacije držite se standardnih mera zaštite na radu.

• Zabranjeno je vršiti bilo kakve popravke ili prepravke na ovom proizvodu. Nikad nemojte rastavljati ovaj proizvod, opasnost od strujnog udara! Ukoliko primetite bilo kakvu grešku u radu ovog proizvoda, reklamirajte ga na mestu kupovine.

• Proizvod se ne sme opteretiti sa više od 16A pri upotrebi sa resistivnim potrošačem i više od 2A pri upotrebi sa induktivnim potrošačem.

• Pre puštanja u rad, uverite se da su svi kontakti na klemama stabilni.

• Proizvod je zabranjeno izlagati ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, kao i jakim mehaničkim opterećenjima.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: DT-DIN2
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs